

przywrócenia podgrzewacza do stanu pierwotnego, kosztami tej operacji zostanie obciążony reklamujący.
Uszkodzone produkty powinny zostać odesłane do Waszego sprzedawcy na koszt wysyłającego.
W przypadku zamówienia części zamiennych prosimy aby upewnić się, że podano właściwy model urządzenia, który znajduje się na spodzie urządzenia.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZE DO KAMIENI



I. Wstęp

Masaż gorącymi kamieniami jest wspaniałym zabiegiem, który daje wspaniałe efekty jeśli tylko jest właściwie przeprowadzany. Jak każdy tego typu zabieg musi być przeprowadzony z zachowaniem należytej uwagi na bezpieczeństwo osoby poddanej zabiegowi. Przed rozpoczęciem zabiegów zaleca się odbycia się szkolenia pod okiem doświadczonego terapeuty.

II. Ważne wskazówki

Używając podgrzewacza należy pamiętać, że jest to urządzenie elektryczne i dla jego bezpiecznego użytkowania prosimy:

1. Nie dotykać gorących powierzchni.
3. Nie wrzucać przewodu, wtyczki lub całego urządzenia do wody lub innych cieczy.
4. Przed odłączeniem urządzenia od zasilania prosimy ustawić temperaturę urządzenia na minimum.
5. Urządzenia nie używa się w trakcie kąpieli.
6. Prosimy o zachowanie nadzwyczajnej ostrożności jeśli w pobliżu pracującego urządzenia przebywają dzieci.
7. Urządzenie powinno być odłączone od zasilania kiedy nie jest używane lub jest czyszczone. Przed wyjęciem jakiegokolwiek części lub przed czyszczeniem należy urządzenie ostudzić.
8. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką.
9. Dokonywanie zmian w urządzeniu może prowadzić do pożaru lub porażenia elektrycznego.
10. Urządzenie powinno być użytkowane w pomieszczeniach zamkniętych.
11. Kabel zasilający nie powinien zwisać ze stołu lub dotykać gorących powierzchni.
12. Nie stawiać na palnikach gazowych, grzałkach elektrycznych lub piekarnikach.
13. Należy zachować nadzwyczajne środki ostrożności w przypadku przesuwania lub poruszania podgrzewacza zawierającego gorącą cieć.
14. Urządzenie może być używane tylko i wyłącznie do zastosowań opisanych w niniejszej instrukcji.
15. Wanna podgrzewacza może być napełniona maksymalnie do poziomu 2,5 cm poniżej górnej krawędzi
16. Do wanny zawsze najpierw wkładamy kamienie a dopiero potem nalewamy wodę.
17. Gorących kamieni nigdy nie wolno układać na ranach, oparzeniach, otarciach, na skórze szczególnie wrażliwą lub w jakikolwiek sposób uszkodzoną.
18. Nie wolno nabierać urządzeniem wody kiedy jest ono podłączone do prądu.
19. Zawsze sprawdź temperaturę kamienia palcami a następnie przytrzymaj go w ręce zanim umieścisz go na innej osobie.
20. Użyj specjalnej rękawicy lub łyżki do wyjęcia kamieni z podgrzewacza aby uniknąć poparzenia.
21. Nie napełniaj urządzenia gotującą lub parującą wodą aby uniknąć poparzenia.

UWAGA: Kabel zasilający jest krótki aby uniknąć wszelkich ryzyk mogących być wynikiem skręcania się i plątania długiego kabla.

UWAGI:

1. Masażu gorącymi kamieniami nie stosuje się w przypadku następujących chorób: gruźlica, choroba nowotworowa, krwotoki, siniaki, uszkodzona skóra, zakrzepica, zapalenie żył, żylaki lub niezdiagnozowany ból w tydkach.
2. Osoby ciężarne, chore na cukrzycę lub inne choroby powinny zasięgnąć opinii lekarza przed odbyciem zabiegu
3. Skontaktuj się ze swoim lekarzem jeśli masz jakiegokolwiek pytania na temat wpływu masażu gorącymi kamieniami na stan Twojego zdrowia.
4. Jeśli odczuwasz jakikolwiek dolegliwości mogące być wynikiem masażu gorącymi kamieniami, przerwij zabiegi skontaktuj się z lekarzem
5. Nie poddawaj się zabiegowi jeśli jesteś śpiący.
6. Pamiętaj że podgrzewacz to nie zabawka więc pamiętaj o wszystkich środkach ostrożności związanych z jego użytkowaniem i trzymaj dzieci z daleka od niego.

O czym należy pamiętać przed pierwszym użyciem podgrzewacza:

1. Rozpakuj podgrzewacz i wyciągnij z niego wannę, łyżkę, termometr i wszystkie materiały informacyjne. Umieść urządzenie w pomieszczeniu z dobrą wentylacją na powierzchni odpornej na gorąco
2. Upewnij się, że dostałeś podgrzewacz w wersji zasilania 230 V na spodzie urządzenia.
3. Przekręć regulator temperatury do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i podłącz urządzenie do zasilania
4. Obróć regulator temperatury na pole PREHEAT i pozostaw podgrzewacz na około 60 minut lub do momentu ustąpienia dymienia
5. Dymienie jest normalnym zjawiskiem w trakcie pierwszego rozgrzewania i nie będzie występować w trakcie kolejnych zabiegów
6. Po rozgrzaniu obróć regulator temperatury do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i odłącz urządzenie od zasilania i pozwól mu ostygnąć.

WSKAZÓWKI ZWIĄZANE Z UŻYCIEM ZESTAWU

1. Umyj wszystkie kamienie przed każdym zabiegiem.
2. Umieść ręcznik na spodzie wanny i umieść na nim kamienie.
3. Przed podłączeniem urządzenia do zasilania wlej wodę do wanny tak aby zakryć kamienie lecz nie więcej niż do poziomu 2,5 cm poniżej górnej krawędzi wanny. Obróć regulator temperatury do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Przykryj wannę pokrywką
4. Podłącz urządzenie do zasilania i ustaw regulator temperatury na pozycji PREHEAT na około 20 – 30 minut co pozwoli szybko ogrzać wodę. Kiedy osiągnie ona pożądaną temperaturę ustaw regulator na właściwą temperaturę w zakresie OPERATING RANGE
5. Użyj termometru do pomiaru temperatury wody w wannie aby upewnić się że kamienie mają temperaturę do wykonania zabiegu. Jeśli nie jesteś pewien jaka temperatura jest właściwa skonsultuj się z doświadczonym masażystą.
6. Lampka kontrolna świeci się wtedy kiedy pracuje grzałka podgrzewacza.
7. Ostrożnie wyjmij pierwszy kamień z wanny, sprawdź jego temperaturę palcem a następnie chwyć go dłonią. Kamień powinien być wyraźnie ciepły ale nie może parzyć i powodować uczucia dyskomfortu.
8. Po skończonym zabiegu obróć regulator temperatury do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara w celu wyłączenia urządzenia. Odłączaj je z zasilania zawsze wtedy gdy nie pracujesz na nim.
9. Nigdy nie wkładaj kamieni bezpośrednio do podgrzewacza gdyż może to prowadzić do uszkodzenia urządzenia. Zachowaj ostrożność przy wkładaniu, wyjmowaniu i przesuwaniu kamieni.
10. Nie stosuj kamieni na zaczerwienione obszary ciała.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

1. Wyczyść urządzenie po każdej sesji.
2. Przed czyszczeniem oczyść podgrzewacz i ustaw regulator temperatury na minimum.
3. Ostudź urządzenie do temperatury pokojowej przed czyszczeniem lub rozłożeniem urządzenia.
4. Usuń ostrożnie kamienie a następnie wylej wodę.
5. Wyczyść wannę i pokrywkę wodą z niewielką ilością mydła, następnie oplucz czystą wodą i osusz ręcznikiem.
6. Wytrzyj podgrzewacz miękką ściereczką. NIGDY nie zanurzaj podgrzewacza w wodzie.
7. Wyczyść kamienie ciepłą wodą z niewielką ilością mydła lub innego delikatnego detergentu. Oplucz kamienie ciepłą wodą i wysusz.

ROK GWARANCJI

To urządzenie jest objęte roczną gwarancją na wady materiałowe. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, które powstały w transporcie, wskutek niewłaściwego użytkowania, uszkodzeń mechanicznych itp. Podgrzewacz jest wyposażony w zabezpieczenia, które mają zapewnić bezpieczeństwo pracy. Jakakolwiek ingerencja w urządzenie powoduje utratę gwarancji. W przypadku otrzymania podgrzewacza ze śladami ingerencji, zastrzegamy sobie prawo do