

## **INSTRUKCJA**

### **Podgrzewacz do ręczników**

MODEL:

MPR18A-2



## WSTĘP

Podgrzewacz do ręczników pozwala na ciągłe dysponowanie ciepłymi i przyjemnymi ręcznikami a dzięki technologii sterylizacji podgrzewacz niszczy bakterie i pasożyty. Profesjonalny podgrzewacz do ręczników, niezbędny w kurortach SPA, mniejszych gabinetach kosmetycznych, oraz gabinetach masażu. Mniejsze rozmiary podgrzewacza, pozwalają umieścić go w miejscach ograniczonej przestrzeni. Rozmiary wewnętrzne, oraz dwie szufladki pozwalają umieścić kilkanaście ręczników złożonych w kostkę oraz kilka większych złożonych w rulon.

## SPECYFIKACJA

Model: MPR18A-2

Zasilanie: 220 V 50Hz

Moc: 250 W

Czujnik temperatury: Termostat z bimetalem

Temperatura wew.: 70-80 C

Wymiary wew.: 450x285x355 mm

Wymiary zew.: 374x195x250 mm

Pojemność wew.: 18L

Materiał izolacyjny: Wełna szklana

Waga: 6,2 kg

Akcesoria: Półka, zbiornik na wodę

## OBSŁUGA

1. Po umieszczeniu ręczników wewnątrz podgrzewarki należy nacisnąć przycisk ON aby rozpocząć jej pracę.
2. Po zakończeniu używania podgrzewarki należy nacisnąć przycisk OFF
3. W przypadku nieużywania podgrzewarki przez dłuższy okres zalecane jest jej odłączenie od zasilania

## **RĘCZNIKI PO WYJĘCIU Z PODGRZEWARKI SĄ GORAĆE I NALEŻY O TYM PAMIĘTAĆ ABY UNIKNĄĆ EWENTUALNYCH OPARZEŃ**

### UWAGI:

1. Nie wolno używać podgrzewarki z uszkodzonym przewodem zasilającym
2. Podgrzewarka jest przeznaczona do użytkowania w pomieszczeniach
3. Jeśli w pobliżu podgrzewarki przebywają dzieci należy zachować szczególną ostrożność
4. Ręczniki powinny być ułożone w podgrzewarce w sposób uniemożliwiający dotykanie boków podgrzewarki gdyż może to grozić ich uszkodzeniem
5. Ręczniki nie powinny być podgrzewane dłużej niż 1 dzień